Nom:	Composition d'une fenêtre	
Classe:	Date:	Page 1 sur 5

FICHE CONTRAT

<u>CLASSE</u>: <u>2ém année CAP SerMet</u> <u>PERIODE</u>: Début 2éme trimestre

THEME: Différent type de fenêtre.

Niveau : 3

OBJESCTIF DE LA SEQUENCE : être capable de reconnaître sur un dessin d'architecture les différents type de fenêtre.


<u>Tache</u>: Inventorier, identifier et décoder les documents d'un dossier technique.

Capacités: s'informer, communiquer C1.1

Savoirs: S5 technologie de construction.

<u>Limites de connaissances</u> : Identifier les caractéristiques : Fonctionnelles, principales, secondaires.

Décomposer en ensemble, sous-ensemble, éléments.




Objectif du jour	Être capable de connaître et de reconnaître les différents types de fenêtre existante.	Critères de réussites
Op 1	Connaître la terminologie d'une fenêtre	Au cours de la séance compléter la fiche
Op 2	Etre capable de placer les différents éléments sur une fenêtre.	Au cours de la séance compléter la fiche
Op 3	Connaître les grands ensembles d'une fenêtre	Au cours de la séance compléter la fiche
Op 4	Etre capable de reconnaître une fenêtre son type et de dessiné ça symbolisation.	Tracer correctement les symbolisations.

Nom:	Composition d'une fenêtre	
Classe:	Date:	Page 2 sur 5

Eléments entrants dans la composition d'une fenêtre

- 1. Dormant (bâti « dormant ») : Partie fixe de la fenêtre.
- 2. Vantail : Partie mobile de la fenêtre.
- 3. Châssis : élément de la fenêtre (fixe en ouvrant recevant une partie vitrée ou pleine).
- 4. montant : Parti verticale de la fenêtre.
- 5. Montant de rive : montant d'un vantail qui reçoit les organe de rotation.
- 6. Montant de battement : montant d'un vantail qui, à la fermeture, vient s'appuyer sur le dormant ou sur le montant du vantail correspondant.
- 7. Meneau : montant dormant séparant plusieurs châssis.
- 8. Traverse : partie horizontale de la fenêtre.
- 9. Pièce d'appui : partie de forme spécial de la traverse basses du dormant scellé sur le rejingot ou sur le seuil de la baie.
- 10. rejet d'eau : pièce rapportée (ou non) sur la traverse basse des vantaux.
- 11. petit bois : pièce de faible section vertical ou horizontal divisant des châssis.
- 12. parcloses : pièces servant au maintien des vitrages dans les châssis.




Nom:	Composition d'une fenêtre	
Classe:	Date:	Page 3 sur 5

Généralités sur la fenêtre


Définitions:

Les mures d'une habitation sont percées pour laisser entre la lumière. Cette ouverture faite dans la maçonnerie est **une baie** ; afin que cette ouverture ne laisse entrer ni pluies, ni le froid, on l'obture par **un châssis, fixe ou ouvrant** si l'on veut assurer la ventilation.



A ce châssis peut être ajouté des éléments complémentaires : **traverses**, **montants**, **pièces d'appui.** On l'appellera alors fenêtre :

« Ouvrage placé dans une baie ouverte dans un mur servant à l'éclairage et le cas échéant ; a la ventilation des bâtiments. »




Nom:	Composition d'une fenêtre	
Classe:	Date:	Page 4 sur 5


Type d'ouverture :


Suivant le mode d'ouverture et leur composition les fenêtres les plus courantes sont dites :

A la française












1 Vantail

2 Vantaux


Coulissante










A soufflet









Pivotante










Nom:	Composition d'une fenêtre	
Classe:	Date:	Page 5 sur 5


Basculante









Oscillo-battante







Fenêtre ou porte fenêtre composée

